



### 1. Barrikadens deler.




1. Ramme med lydgjennomtrengene plate.
2. Låshus.
3. Skråstag.
4. Vertikalstenger.
5. Bunnplate med låsetapper. (2 st)
6. Sentrumstapper øvre og nedre nedre. (4 st)
7. Transportlås for låsebøyle..
8. Låsbøyle.
9. ID-brikke med serienummer.
10. Arbeidsplattform.\*

\*Arbeidsplattform Gangplattform (stor) og barrikader med kabelgjennomføring kommer i tillegg.

### 2. Plasseringsråd.



Om mulig plasser barrikadene i en myk bue.  
Plasser ikke barrikadene for nære scenekanten  
Barrikadene skal alltid bemannes av **kvallifisert personel** som har erfaring med hantere publikummssmasser på koretk sett.



Barrikadene må ikke monteres i en konkav form, eller plasseres slik at publikum sperres inne.  
Barrikadene får ikke utsettes for modifisering eller brukes til ting de ikke er beregnet for.  
Barrikadene bør ikke være ubemannet under arrangementet.

### 3. Demontering & pakking på pall med karmen og lokk.



Koble fra hverandre barrikadene med hjelp av låsnøkkelen. Monter låsbøylene i transportlåsen. Stable barrikadene vekselvis med bunnplaten vendt opp. Pakk aldri mer en 5 karmhøyder (12 barrikader) på en pall.

### 4. Tillsyn

- \* Kontroller at Barrikadene ikke er deformert
- \* Kontroller låsemekanismen
- \* **Gil BESKED OM SKADER OMGÅENDE,**
- \* med ID- nummer.
- \* **Husk at att skadet materiell ikke skal brukes.**

### 5. kundkontakt

Utleie Partner AS  
P Boks 159  
3321 Vestfossen  
Tlf : 32252600  
Tlf Oslo : 22901268  
Vaktlf : 95919191



Testat av Sveriges  
Provnings- &  
Forskningsinstitut